

Impeller kit Solas

> Svenska Impellersats Solas

- Innan impellern monteras ska den bestrykas med ett tunt lager fett.
- Montera locket med två packningar.

> English Impeller kit Solas

- Prior to installing the impeller, the impeller must be coated with a thin layer of grease.
- Install the cover with two gaskets.

> Deutsch Pumpenlaufradsatz Solas

- Bevor das Laufrad eingebaut wird, ist es dünn mit Fett zu bestreichen.
- Deckel mit zwei Dichtungen montieren.

Impeller kit Solas

> Svenska Impellersats Solas

- Innan impellern monteras ska den bestrykas med ett tunt lager fett.
- Montera locket med två packningar.

> English Impeller kit Solas

- Prior to installing the impeller, the impeller must be coated with a thin layer of grease.
- Install the cover with two gaskets.

> Deutsch Pumpenlaufradsatz Solas

- Bevor das Laufrad eingebaut wird, ist es dünn mit Fett zu bestreichen.
- Deckel mit zwei Dichtungen montieren.

> **Français** Kit d'helice Solas

- Avant de monter l'hélice, l'enduire d'une mince couche de graisse.
- Positionner le couvercle avec deux joints.

> **Español** Juegos de rodetes Solas

- Antes de montar el rodete, untarlo con una delgada capa de grasa.
- Montar la tapa con dos juntas.

> **Italiano** Kit per girante Solas

- Prima de montare la girante, applicare su di sottile strato di grasso.
- Montare il coperchio con due guarnizioni.

> **Français** Kit d'helice Solas

- Avant de monter l'hélice, l'enduire d'une mince couche de graisse.
- Positionner le couvercle avec deux joints.

> **Español** Juegos de rodetes Solas

- Antes de montar el rodete, untarlo con una delgada capa de grasa.
- Montar la tapa con dos juntas.

> **Italiano** Kit per girante Solas

- Prima de montare la girante, applicare su di sottile strato di grasso.
- Montare il coperchio con due guarnizioni.



SPX Flow Technology
SPX Flow Technology Örebro AB
Nastagatan 19, P.O. Box 1436
SE-701 14 Örebro, Sweden
Phone: +46 (0)19 21 83 00 Fax: +46 (0)19 27 23 72
E-mail: johnson-pump.marine@spx.com

For more information about our worldwide locations, approvals, certifications, and local representatives, please visit www.johnson-pump.com and www.spxft.com

SPX Corporation reserves the right to incorporate our latest design and material changes without notice or obligation. Design features, materials of construction and dimensional data, as described in this bulletin, are provided for your information only and should not be relied upon unless confirmed in writing.

Copyright © 2009 SPX Corporation



SPX Flow Technology
SPX Flow Technology Örebro AB
Nastagatan 19, P.O. Box 1436
SE-701 14 Örebro, Sweden
Phone: +46 (0)19 21 83 00 Fax: +46 (0)19 27 23 72
E-mail: johnson-pump.marine@spx.com

For more information about our worldwide locations, approvals, certifications, and local representatives, please visit www.johnson-pump.com and www.spxft.com

SPX Corporation reserves the right to incorporate our latest design and material changes without notice or obligation. Design features, materials of construction and dimensional data, as described in this bulletin, are provided for your information only and should not be relied upon unless confirmed in writing.

Copyright © 2009 SPX Corporation